

# Univerzální navíječe etiket NAV1/ NAV2 /NAV3

## Popis zařízení:

Univerzální navíječ slouží k navíjení pásu etiket , který vychází z termo nebo termotransferové tiskárny při tisku. Navíječ lze použít s libovolnou tiskárnou s horizontálním uspořádáním tiskového mechanismu, maximální šířka potiskovaného materiálu 110mm (zakázkově 170mm). Navíječ je robustní konstrukce. Téměř všechny díly jsou kovové, což zajišťuje dlouhou životnost a zároveň dobrou stabilitu na pracovním místě.

## Instalace zařízení:

Navíječ umístěte před tiskárnu tak, aby navíjecí trn navijáku byl rovnoběžný s tiskovou hlavou. Navíječ je napájen bezpečným napětím ze síťového adaptéru. Do zásuvky (konektoru) na zadním panelu navijáku zasuňte zástrčku síťového adaptéru. Potom zapojte síťový adaptér do sítě 220V. Síťový adaptér může zůstat trvale zapojen v síti. Pouze pokud nebude naviják delší dobu používán, doporučujeme síťový adaptér odpojit ze sítě.

Nyní, po sepnutí vypínače na zadní straně navíječe se navíjecí trn roztočí. Navíjecí trn je poháněn z pohonné jednotky přes třecí spojku, jejíž tah lze nastavit pomocí matky na čelní straně navíjecího trnu. Regulaci tahu spojky provádějte ve vypnutém stavu.

## Použití navíječe:

Po zahájení tisku začne z tiskárny vyjíždět pás etiket. Jakmile je tento pás dostatečně dlouhý, zastavte tisk tlačítkem pro krátkodobé zastavení tisku (PAUSE) a oviňte navíjecí trn navijáku koncem pásu etiket. Pokud je výstup tiskárny příliš nízký, provlékněte pás etiket pod černou rolničkou. Konec pásu zafixujte na trnu sponou nebo přilepte na dutinku 40mm upevněnou na trnu sponou ve tvaru L (volitelné příslušenství) nebo na dutinku 76mm uchycenou pomocí redukce (volitelné příslušenství). Zapněte naviják. Navíjecí trn pás etiket napne. Pokud není pás etiket napnut rovnoměrně, posuňte naviják do odpovídající polohy. Poté můžete pokračovat v tisku.

Pokud je při navíjení vedení pásu etiket nestabilní, a dochází k vyjíždění pásu vlevo nebo vpravo, je příliš vysoký tah navijáku. V tom případě povolte třecí spojku navijáku vyšroubováním matky na čelní straně navíjecího trnu. Čím užší pás etiket navíjíte, tím menší musí být tah spojky a naopak, široký pás etiket „snese“ větší tah.

## Údržba navíječe:

Navíječe etiket jsou bezúdržbová zařízení. Pokud budete potřebovat očistit některé díly, použijte hadřík navlhčený lihem.

